

Tableau de sélection des accessoires pour lecteur de codes-barres BCS 160^{ex}

Illustrations	Descriptif	➔ Référence
	<p>Cordon</p> <ul style="list-style-type: none">■ RJ45 pour le raccordement du lecteur de codes-barres BCS 160^{ex}■ confectionné avec fiche 4 pôles, pour raccordement avec le module d'alimentation<ul style="list-style-type: none">- Cordon du lecteur, RS232, plat, 1,8 m- Cordon du lecteur, RS232, spiralé, 3,8 m- Cordon du lecteur, USB, plat, 1,8 m- Cordon du lecteur, USB, spiralé, 3,8 m <p>Prolongateur (plat)</p> <ul style="list-style-type: none">■ 6,0 m■ confectionné avec fiche mâle/femelle <p>Prolongateur (câble spiralé)</p> <ul style="list-style-type: none">■ 4,5 m■ confectionné avec fiche mâle/femelle <p>Cordon pour raccordement avec les systèmes suivants:</p> <ul style="list-style-type: none">■ module d'alimentation POLARIS■ bloc d'alimentation BCS 302^{ex} types 17-21BB-0217 à 17-21BB-0220■ bloc d'alimentation BCS 3800^{ex} types 17-21BB-1700 à 17-21BB-1702■ RJ45 pour le raccordement du lecteur de codes-barres BCS 160^{ex}■ confectionné avec fiche 4 pôles, pour raccordement avec le module d'alimentation<ul style="list-style-type: none">- Cordon du lecteur, RS232, plat, 1,8 m- Cordon du lecteur, RS232, spiralé, 3,8 m <p>Support de table</p> <p>Pied support</p>	<p>03-9828-0034 03-9828-0035 03-9828-0036 03-9828-0037</p> <p>03-9828-0038</p> <p>03-9828-0039</p> <p>17-21BE-M000/0000 17-21BE-M010/0000</p> <p>03-9849-0065</p> <p>03-9849-0066</p>