



PSA Mounting Instructions

- Ensure mounting surface is clean and oil-free (use alcohol wipe if needed)
- Prior to installing, determine mounting location that allows the light to fully tilt without interfering with brim.
- Remove adhesive backing.
- Firmly press mount into place and hold for 30 seconds with flat side facing up.

NOTE: ADHESIVE REACHES PEAK STRENGTH AFTER 24 HOURS. DO NOT MOUNT A LIGHT DURING THIS PERIOD.

- Assurez-vous que la surface de montage est propre et sans huile (utilisez un chiffon imbibé d'alcool si nécessaire).
- Avant l'installation, déterminez un emplacement qui permet à la lumière de s'incliner complètement sans interférer avec le bord du casque.
- Retirez le support adhésif.
- Appuyez fermement sur le support pour le mettre en place pendant 60 secondes.

REMARQUE: L'ADHÉSIF ATTEINT LA RÉSISTANCE MAXIMALE APRÈS 24 HEURES. NE MONTEZ PAS DE LUMIÈRE PENDANT CE TEMPS.

- Asegúrese de que la superficie de montaje esté limpia y sin aceite (use una toallita con alcohol si es necesario).
- Antes de la instalación, determine una ubicación en la que la luz se incline completamente sin interferir con el ala del casco.
- Retire el respaldo adhesivo.
- Presione firmemente el soporte en su lugar durante 60 segundos.

NOTA: EL ADHESIVO ALCANZA LA RESISTENCIA MÁXIMA DESPUÉS DE 24 HORAS. NO MONTE UNA LUZ DURANTE ESTE TIEMPO.

- Certifique-se de que a superfície de montagem esteja limpa e sem óleo (use um pano embebido em álcool, se necessário).
- Antes de instalar, determine um local em que a luz se incline totalmente sem interferir na aba do capacete.
- Remova o adesivo.
- Pressione firmemente o suporte no lugar por 60 segundos.

NOTA: O ADESIVO ALCANÇA A FORÇA MÁXIMA APÓS 24 HORAS. NÃO MONTE UMA LUZ DURANTE ESTE MOMENTO.

- Stellen Sie sicher, dass die Montagefläche sauber und ölfrei ist (verwenden Sie bei Bedarf ein Alkoholtupfer).
- Bestimmen Sie vor der Installation einen Ort, an dem das Licht vollständig gekippt werden kann, ohne die Helmkrümpe zu beeinträchtigen.
- Kleberücken entfernen.
- Drücken Sie die Halterung 60 Sekunden lang fest nach oben.

HINWEIS: DER KLEBSTOFF ERREICHT NACH 24 STUNDEN DIE MAXIMALE STÄRKE. MONTIEREN SIE WÄHREND DIESER ZEIT KEIN LICHT.