


Tabela de seleção Acessórios para escâner manual de código de barras BCS 160^{ex}

Figuras	Descrição	Referência
	<p>Cabo de conexão</p> <ul style="list-style-type: none">■ RJ45 para o escâner manual de código de barras BCS 160^{ex}■ confeccionado conector de 4 pinos até o módulo de alimentação- Cabo de escâner, RS232, liso, 1,8 m- Cabo de escâner, RS232, espiralado, 3,8 m- Cabo de escâner, USB, liso, 1,8 m- Cabo de escâner, USB, espiralado, 3,8 m <p>Cabo de extensão (liso)</p> <ul style="list-style-type: none">■ 6,0 m■ confeccionado conector/acoplamento <p>Cabo de extensão (cabo espiralado)</p> <ul style="list-style-type: none">■ 4,5 m■ confeccionado conector/acoplamento <p>Cabo de conexão aos seguintes sistemas:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Módulo de alimentação POLARIS■ Unidade de alimentação BCS 302^{ex} tipo 17-21BB-0217 a 17-21BB-0220■ Unidade de alimentação BCS 3800^{ex} tipo 17-21BB-1700 a 17-21BB-1702■ RJ45 ao escâner manual BCS160^{ex}■ confeccionado conector de 4 pinos até o módulo de alimentação- Cabo de escâner, RS232, liso, 1,8 m- Cabo de escâner, RS232, espiralado, 3,8 m <p>Suporte de mesa</p> <p>Suporte de tripé</p>	<p>03-9828-0034 03-9828-0035 03-9828-0036 03-9828-0037</p> <p>03-9828-0038</p> <p>03-9828-0039</p> <p>17-21BE-M000/0000 17-21BE-M010/0000</p> <p>03-9849-0065</p> <p>03-9849-0066</p>