



Tabla de selección Accesorios para el escáner manual de códigos de barras BCS 160^{ex}

Imágenes	Descripción	➔ Referencia
	<p>Cables de conexión</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ RJ45 para el escáner manual de códigos de barras BCS 160^{ex} ■ Conector completo de 4 polos para el módulo de suministro <ul style="list-style-type: none"> - Cable para el escáner, RS232, liso, 1,8 m - Cable para el escáner, RS232, en espiral, 3,8 m - Cable para el escáner, USB, liso, 1,8 m - Cable para el escáner, USB, en espiral, 3,8 m <p>Cable de alargue (liso)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 6,0 m ■ Conector/acoplador completo <p>Cable de alargue(cable en espiral)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 4,5 m ■ Conector/acoplador completo <p>Cables de conexión con los sistemas siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Módulo de suministro POLARIS ■ Unidad de suministro BCS 302^{ex} Tipo 17-21BB-0217 a 17-21BB-0220 ■ Unidad de suministro BCS 3800^{ex} Tipo 17-21BB-1700 a 17-21BB-1702 ■ RJ45 para el escáner manual BCS160^{ex} ■ Conector completo de 4 polos para el módulo de suministro <ul style="list-style-type: none"> - Cable para el escáner, RS232, liso, 1,8 m - Cable para el escáner, RS232, en espiral, 3,8 m <p>Soporte de sobremesa</p> <p>Soporte de pie</p>	<p>03-9828-0034 03-9828-0035 03-9828-0036 03-9828-0037</p> <p>03-9828-0038</p> <p>03-9828-0039</p> <p>17-21BE-M000/0000 17-21BE-M010/0000</p> <p>03-9849-0065</p> <p>03-9849-0066</p>